

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Eurotec Schutzhelm ist ideal für Höhen- und Bodenarbeiten geeignet und ist nach EN 397 zertifiziert. Er bietet durch seine zehn Lüftungsschlitze eine gute Belüftung, die durch seine Netzabdeckung Schmutzeintritt verhindert. Zudem besitzt der Helm eine 4-Punkt-Aufhängung und einen vormontierten 4-Punkt-Kinnriemen aus Nylon durch die ein sicherer und fester Sitz garantiert wird. Der Schutzhelm kann bequem über ein Drehradsystem (Helmrückseite) an die richtige Kopfgröße (510 - 620 mm) angepasst werden und bietet somit einen optimalen Tragekomfort. An der Außenseite befinden sich vier Klemmen, welche zusätzlich die Möglichkeit bieten externes Equipment (z. B. eine Stirnlampe) zu befestigen.

MATERIAL

PP, Polypropylen

EIGENSCHAFTEN / VORTEILE

- Optimaler Schutz für Höhen- und Bodenarbeiten
- Durch ein Drehradsystem auf Kopfgröße einstellbar → Regulierbare Kopfweite von 510 bis 620 mm
- Effizientes Belüftungssystem durch 10 Lüftungsschlitze
- 4-Punkt-Kinnriemen aus Nylon
- Hoher Tragekomfort durch geringes Eigengewicht
- Zertifizierung nach EN 397

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mehrere Klemmen sorgen für den sicheren Halt einer Stirnlampe
- Das Belüftungssystem sorgt für eine angenehme Klimatisierung
- Unauffälliger Steckplatz für anbringbare Ohrenschützer
- Einfaches und schnelles Drehradsystem für einen perfekten Sitz auf dem Kopf

ZERTIFIZIERUNG

- EN 397-2012



SCHUTZHELM				
ART.-NR.	FARBE	KOPFUMFANG [MM]	GEWICHT	VPE
800397	Schwarz	510 - 620	375 g	1
800398	Weiß	510 - 620	375 g	1
800399	Pink	510 - 620	375 g	1

WARTUNG UND INSPEKTION

Der Schutzhelm sollte nach folgenden Ereignissen unbedingt ausgetauscht werden:

- Sobald der Helm einen harten Schlag abfedern musste oder Risse aufweist.
- Sobald der Helm älter als 4 Jahre ist.
- Sobald über die vorherige Benutzung des Helmes nichts genaueres bekannt ist.

Inspizieren Sie den Schutzhelm regelmäßig auf Schäden. Kleine Risse, Änderungen in der Farbe oder sonstige Veränderungen des Helmes können Hinweise auf einen schlechten Zustand sein. Wir empfehlen den Helm nach 4 Jahren auszutauschen, das Herstellungsdatum finden Sie auf der Innenseite des Schutzhelms. Der Schutzhelm sollte vor jeder Benutzung auf jegliche Art von Schäden untersucht werden. Die PSA-BV fordert für Schutzausrüstung, dass Wartungs-, Reparatur- und Ersatzmaßnahmen durch den Arbeitgeber durchgeführt werden. Er trägt dafür Sorge, dass PSA während der gesamten Benutzungsdauer gut funktioniert. In diesem Zusammenhang haben die Beschäftigten den ihnen zur Verfügung gestellten Kopfschutz regelmäßig auf seinen ordnungsgemäßen Zustand hin zu überprüfen. Dies gilt insbesondere, wenn der Kopfschutz einem starken Auf- oder Anprall ausgesetzt war. Werden bei der Sichtprüfung oder beim „Knacktest“ Mängel festgestellt, dürfen Schutzhelme nicht mehr weiter benutzt werden.

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).