

18 V Brushless Akku-Säbelsäge R18RS7-0

RYOBI®



BRUSHLESS



- Kraftvoller bürstenloser Motor mit beeindruckender 30 mm Hublänge - Ideal zum Schneiden verschiedenster Materialien
- Zuschaltbare PendelhubEinstellung für eine schnellere Schneidgeschwindigkeit von bis zu 40%
- LED-Beleuchtung für optimale Sicht auf den Schnitt
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel
- Anti-Vibrations-Handgriff - reduziert Vibrationen für angenehmes Arbeiten
- Variable Geschwindigkeitsregulierung für optimale Kontrolle beim Schneiden verschiedenster Materialien
- Sicherheitsschalter, um unbeabsichtigtes Starten zu verhindern
- GripZone™ - gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten

Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Artikelnummer	5133003809
Delivered in	Gift box
Gewicht [ohne Akku] [Kg]	2.6
Gewicht mit Akku (kg)	3.0
GTIN	4892210158673
Hublänge (mm)	30
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	3200
Max. Schnitttiefe in Holz (mm)	210
Schalldruckpegel (dB(A))	84.5
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3.0
Schalleistungspegel (dB(A))	95.5
Schalleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3.0
Spannung	18V
Standardausrüstung / Lieferumfang	1 x Säbelsägeblatt für Holz
Vibration cutting boards uncertainty [m/s ²]	1.5
Vibration cutting in boards [m/s ²]	14.7
Vibration cutting wooden beam [m/s ²]	14.5
Vibration cutting wooden beam uncertainty [m/s ²]	1.5

*Für die erweiterte Garantie ist eine Produktregistrierung notwendig. Bitte besuchen Sie unsere Webseite für die AGB's.