

18 V Brushless Akku- Handkreissäge R18CS7-0

RYOBI®



BRUSHLESS



- Bürstenloser Hochleistungsmotor mit beeindruckender Schnittkapazität
- Spindelarretierung für leichten Sägeblattwechsel
- Intelligente Leistungskontrolle für effizientes Arbeiten und maximale Laufzeit
- Beeindruckende Schnitttiefe von 60 mm bei 90° und 42 mm bei 45°, für Anwendungen, die sonst einem Netzgerät vorbehalten waren
- Werkzeuglose Tiefen- und Gehrungseinstellung ermöglichen ein schnelles und einfaches Einrichten der Säge
- Drehbare Staubabsaugvorrichtung, passend auf handelsübliche Staubsaugertypen, sorgt für freie Sicht auf den Schnitt

Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Artikelnummer	5133002890
Bohrungsdurchmesser (mm)	16
Deliefert in	Recyclable Carton
Gewicht [ohne Akku] [Kg]	2.8
Gewicht mit Akku (kg)	3.2
GTIN	4892210150080
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	3700
Max. Schnitttiefe 45° (mm)	42
Max. Schnitttiefe 90° (mm)	60
Neigungseinstellung (°)	50
Sägeblattdurchmesser (mm)	184
Schalldruckpegel (dB(A))	92.5
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3.0
Schalleistungspegel (dB(A))	103.5
Schalleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3.0
Spannung	18V
Standardausrüstung / Lieferumfang	185 mm 24-Zahn Hartmetall-Sägeblatt, Parallelanschlag
Vibration beim Sägen von Holz (m/s ²)	0.8
Vibration beim Sägen von Holz Unsicherheit (m/s ²)	1.5

*Für die erweiterte Garantie ist eine Produktregistrierung notwendig. Bitte besuchen Sie unsere Webseite für die AGB's.