

18 V Akku-Säbelsäge R18RS-0

RYOBI®



- Kraftvolle Universalsäge, ideal für schnelle Schnitte in Holz, Metall und Kunststoff
- 28 mm Hublänge
- Anti-Vibrations-Handgriff - reduziert Vibrationen für angenehmes Arbeiten
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Kippbarer Sägeanschlag, mit Werkzeug in der Länge verstellbar
- GripZone+™ – gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Artikelnummer	5133002637
Geliefert in	Recyclable Carton
Gewicht [ohne Akku] [Kg]	2.4
Gewicht mit Akku (kg)	2.8
GTIN	4892210141910
Hublänge (mm)	28
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	2900
Max. Schnitttiefe in Holz (mm)	200
Schalldruckpegel (dB(A))	80.5
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3.0
Schalleistungspegel (dB(A))	91.5
Schalleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3.0
Spannung	18V
Standardausrüstung / Lieferumfang	1 Säbelsägeblatt für Holz, 1 Innensechskantschlüssel
Vibration cutting boards uncertainty [m/s ²]	1.5
Vibration cutting in boards [m/s ²]	15.6
Vibration cutting wooden beam [m/s ²]	16.2
Vibration cutting wooden beam uncertainty [m/s ²]	1.5

*Für die erweiterte Garantie ist eine Produktregistrierung notwendig. Bitte besuchen Sie unsere Webseite für die AGB's.